



工业机器人与视觉 单元的通信



河南职业技术学院 HENAN POLYTECHNIC















不同品牌的视觉控制系统有其支持的不同通信方式,不同品牌的PLC 及工业机器人控制柜也有不同的接口。要把视觉系统集成到工厂的PLC、 机器人或其它自动化装置上,需要找到一种二者相互支持的**通讯方式或协** 议。利用工业机器人、PC等外部装置,可通过各种通信协议来控制视觉控 制器。如下图所示,本检测单元使用的视觉系统支持并行通信、PLC LINK、 EtherNet/IP、EtherCAT、无协议(TCP)等通信方式。







此处我们主要针对并行通信、串行通信和工业以太网(无协议TCP通 信)三种方式着重说明。

(1)并行通信

通过并行接口进行硬件连接,实现视觉系统和外部装置之间进行通信。

(2)串行通信

通过RS-232或RS-485串行接口进行硬件连接,实现视觉系统与绝大 多数的工业机器人控制器之间的通信。

(3) 工业以太网通信

允许通过以太网连接PLC和其他装置,无需复杂的接线方案和价格高昂的网络网关。





视觉系统不同通信方式的优缺点

通信方式	并行通信	串行通信	工业以太网通信
优势	多位数据一起传输, 传输速度很快	使用的数据线少,在远距 离通信中可以节约通信成本。 不存在信号线之间的串扰, 而且串行通信还可以采用低 压差分信号,可以大大提高 它的抗干扰性,实现更高的 传输速率。	实时性强,即一 定的时间内发送的 一个指令一定要被 处理,不然系统就 会丢失数据。





通信方式	并行通信	串行通信	工业以太网通信
缺点	需要与内存位相匹配的数 据线数量,成本很高。 在高速传输状态下,并行 接口的几根数据线之间存在 串扰,而并行接口需要信号 同时发送同时接收,任何一 根数据线的延迟都会引起问 题。	每次只能传输一位数 据 , 传输速度比较低。	对周边温度、干 扰要求会更高。





视觉系统进行并行通信设置时会进行输入、输出端口的关联。如下图 所示,对于输入状态栏的STEP0至STEP7、DSA0至DSA7等输入端口,显 示从外部装置向视觉控制器输入信号的状态,有信号输入时其颜色变为红 色。对于输出状态栏的RUN、ERR、BUSY等输出端口,显示各信号的输 出状态,在有信号输出时,颜色变为红色。另外,对于这些输出端口也可 以模拟变更ON/OFF的状态用于视觉通信测试。







视觉通信输入状态端口功能说明(部分)

类型	信号	信号名称	功能		
输入	STEP	测量触发	由外部设备输入,在STEP信号启 动(OFF-ON)时,执行1次测量。		
	DSA	数据输出请求信号	同步交换进行输出控制时使用 要求将测量流程中执行的数据结算 输出到外部。		
	DI0至DI7	命令	从外部装置输入命令。		
	DI LINE0 至 DI LINE2	命令输入线路指定信 号	指定作为对象的线路编号,多线 程随即触发模式时可以使用。		
	ENC	编码器输入(A相、B 相、Z相)	编码器输入用信号。		





视觉通信输出状态端口功能说明(部分)

类型	信号	信号名称	功能
输出	RUN	测量模式中ON输出信号	通知信号,表示视觉控制器是否处于 运行模式。
	BUSY	处理执行中信号	通知信号, 表示无法接收外部的输入。
	OR	综合判定结果信号	输出综合判定结果。
	DO0至 DO15	数据输出信号	输出在输出单元的[并行判定输出]、 [并行数据输出]中所设表达式的计算结 果。
	GATE	数据输出结束信号	通知信号,告知外部控制设备读取测 量结果的时间,为ON时表示处于可输 出数据的状态。
	READY	可多路输入信号	通知信号,表示在使用多路输入功能时,处于可输入STEP信号的状态。





如下图所示为有关DI0至DI7的命令格式在单线通信和多线通信时不同的命令格式定义。







单线时输入端口DIO-DI7端口含义

		输入格式 (DI7至DI0)			
项目	说明	执行(DI7)	命令 (DI6、DI5)	命令信息 (DI4至DI0)	输入示例
连续测量	输入命令过程 中连续测量	1	00	没有关系	10000000
场景切换	切换要测量的 场景	1	01	以二进制 数输入"场 景编号"(0 至31)	切换为场 景 2 : 10100010
场景组切换	切换要测量的 场景组	1	11	以二进制 数输入"场 景组编号" (0至31)	切换为场 景组2: 11100010





		输入格式 (DI7至DI0)			
项目	说明	执行(DI7)	命令 (DI6、DI5)	命令信息 (DI4至DI0)	输入示例
测量值清除	清除测量值, 但不会清除OR信 号和DO信号	1	10	00000	11000000
错误清除	清除错误输出。 ERROR显示灯也 被清除	1	10	00001	11000001
OR+DO信号 清除	清除OR信号和 DO信号	1	10	00010	11000010
解除等待状态	解除并行流程 控制处理项目的 等待状态	1	10	01111	11001111

