



工具单元及智能仓储单元的机械安装






- 1 工具单元的机械安装
- 2 智能仓储单元的机械安装



▲ 1.工具单元的机械安装



(1) 查看工作站机械布局图,找到工具单元的安装位置。



工作站机械布局图

▲ 1.工具单元的机械安装



(2)使用卷尺测量出工具单元的安装位置,并在工作站台面上相应位置做好标记。




使用卷尺测量安装位置示意图



▲ 1.工具单元的机械安装



(3)将4个M5内六角螺钉、弹簧垫圈、平垫圈、T型螺母先装到工具单元的4个固定孔位上,然后将工具单元整体放置到已经测量出的台面安装位置上。





1.工具单元的机械安装



(4)使用规格为4mm的内六角扳手锁紧螺钉,固定单元底板,考虑到受力平衡,锁紧时需要采用十字对角的顺序锁紧螺钉,完成工具单元的

机械安装。










(1) 查看工作站机械布局图,找到智能仓储单元的安装位置。



工作站机械布局图





(2)使用卷尺测量出智能仓储单元的安装位置,并在工作站台面上相应位置做好标记。





使用卷尺测量安装位置示意图





(3)将4个M5内六角螺钉、弹簧垫圈、平垫圈、T型螺母先装到智能仓储单元的4个固定孔位上,然后将智能仓储单元整体放置到已经测量出的台面安装位置上。










(4)使用规格为4mm的内六角扳手锁紧螺钉,固定单元底板,考虑到受力平衡,锁紧时需要采用十字对角的顺序锁紧螺钉,完成智能仓储料架的机械安装,保证圆弧形仓储料架的初始位置靠近工作站台面外侧的边缘。











本次课程到此结束

谢谢观看

